

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Ванны моечные цельнотянутые серия Base (ВМЦб) используются на предприятиях общественного питания и предназначены для ополаскивания и мытья посуды. Ванны состоят из столешниц с моечными отделениями и сборно-разборных каркасов. Ножки каркасов оснащены регулируемыми полиамидными опорами для компенсации неровностей пола. ВМЦб изготавливаются с задним бортом, предотвращающим попадание воды за пределы моечного отделения, отверстием для монтажа смесителя.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

Перед началом эксплуатации изделия необходимо снять защитную пленку с поверхности деталей из нержавеющей стали. Удалить с поверхности моечного отделения возможные остатки металлических частиц и пыли. Во избежание появления вмятин на поверхности моечного отделения, запрещается перегружать моечное отделение посудой, осуществлять дефростацию продуктов питания.

Уход за изделием заключается во влажной ежедневной уборке с применением нейтральных моющих средств не содержащих твердых абразивных частиц и агрессивных химических реагентов, способных разрушить защитную оксидную пленку на поверхности нержавеющей стали. После мытья следует тщательно протирать поверхности изделия сухой мягкой тканью. Рекомендуется периодически обрабатывать поверхность моечного отделения специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью (очищающие и фосфатирующие полироли), которые позволяют быстро восстановить защитную оксидную пленку. При регулярном выполнении всех рекомендаций, на моечных отделениях не будут появляться следы окисления и трудноудаляемых загрязнений, которые, в свою очередь, могут являться причиной зарождения очагов коррозии и привести к преждевременному выходу оборудования из строя.

! При уходе запрещается использовать хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства.

При эксплуатации следует учитывать максимально допустимую нагрузку на дно секции моечного отделения – 1/3 ее объема при заполнении водой. Обслуживание ванн заключается в периодической протяжке крепежа и выверке положения относительно горизонта.

Подробная информация по уходу за изделиями представлена на сайте предприятия-изготовителя mecon.ru/reference/

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента его отгрузки покупателю со склада предприятия-изготовителя или официального дилера, но не более 18 месяцев с момента изготовления (исчисляется со дня приемки ОТК, что подтверждается данными информационной этикетки, расположенной на обратной стороне оборудования).
2. Обязательным условием сохранения гарантии является наличие, сохранность и читаемость информационной этикетки.
3. В течение гарантийного периода запрещается вносить в конструкцию оборудования какие-либо изменения, не предусмотренные предприятием-изготовителем и осуществлять несанкционированный ремонт.
4. Предприятие-изготовитель информирует о том, что рисунок кристаллизации на поверхности оцинкованных деталей одного изделия, либо на деталях изделий разных производственных партий может отличаться, что не является дефектом.
5. Ремонт или замена оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и требований настоящего паспорта.
6. Со всеми условиями предоставления гарантии вы можете ознакомиться на сайте предприятия-изготовителя: mecon.ru/reference/

ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «Компания Мекон» 620041, г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8
+7 (343) 270-22-55
ekb@mecon.ru

Прохождение контроля качества:



ПАСПОРТ

Ванны моечные
цельнотянутые
серия Base (ВМЦб)



mecon.ru
цельнотянутые.рф

Номенклатура ВМЦб

Марка	Размеры моечного отделения, мм	Размеры ванны, мм	Количество секций
ВМЦб-600/600	400x400x250	600x600x860	1
ВМЦб-600/700	400x500x250	600x700x860	1
ВМЦб-1000/600	400x400x250	1000x600x860	2
ВМЦб-1000/700	400x500x250	1000x700x860	2
ВМЦб-1200/600	400x400x250	1200x600x860	2
ВМЦб-1200/700	400x500x250	1200x700x860	2

Опции: заглушка, полка-настил.

Комплектная ведомость

№	Наименование элемента	Кол-во, шт
1	Моющее отделение	1
2	Ножка каркаса	4
3	Профиль верхний	4
4	Профиль нижний	4
5	Опора регулируемая	4
6	Под пятник опорный	4
7	Болт M6x10	24
8	Гайка M6	24
9	Гайка M6 с прессшайбой	4
10	Гайка M8	8
11	Кронштейн монтажный	4

Последовательность сборки

- Установить опорные под пятники с регулируемыми опорами на ножки каркаса (В).
- Соединить ножки с профилями, образующими верхнюю рамку каркаса (А).
- Соединить ножки с профилями, образующими нижнюю рамку каркаса (Б).
- Протянуть все болтовые соединения.
- Установить моющее отделение в собранный каркас.
- Зафиксировать моющее отделение при помощи монтажных кронштейнов.
- Отрегулировать каркас по высоте при помощи регулируемых опор.

Схема сборки

